



Zenders instellen Loewe TV

Zo nu en dan veranderd het zenderaanbod. Vaak neemt de televisie deze wijzigingen vanzelf over maar het kan zijn dat het toestel een geholpen moet worden door de **Eerste ingebruikname te herhalen**.

Door de **Eerste ingebruikneming te herhalen** kun je de zenders opnieuw instellen. Er zijn bij LOEWE televisies twee verschillende versies, de LCD versie is te herkennen aan het blauwe display, de modernere LED versie heeft een zwart display.

Let er wel op dat je de eventuele CI module er niet uit haalt.

Loewe met een zwarte display (LED):

Onderstaande instructie geldt voor de toestellen met ZWARTE display. De meeste regels zoals hieronder aangegeven staan al op de juiste waarde, je hoeft dit alleen te controleren en te bevestigen met **OK** ;

1. Televisiescherm aanzetten,
2. Druk op knop **Media** of **Assist** (zit onder de 0 toets, afhankelijk van de versie afstandsbediening). Er verschijnt een zwart/wit display.
3. Kies **trefwoordenregister**, druk **OK**,
4. Kies **Eerste ingebruikname herhalen**, druk **OK**,
5. Taal **NL**, druk **OK**,
6. Energie efficiëntie, stel in op **Premium modus** en druk op **OK**
7. Locatie **NL Nederland** druk **OK**
8. Antennekabels aansluiten: er moet een vinkje* staan achter **Antenne/kabel (analoog)** en **DVB-C** druk op **OK**, (*Met de gele toets zet u het vinkje aan of uit.)
9. Gewenste ondertitelingtaal **NL**, druk **OK**
10. Eerste ingebruikneming: **Ziggo** of **UPC**,
11. Logical Channel Numbering op ja, druk **OK**
12. Vul in bij startfrequentie: **554.00** en stap een balk naar beneden
13. Vul in bij netwerk ID: **08888**, druk **OK**
14. Symboolsnelheid **6900**
15. QAM Modulatie **64**
16. Druk op **OK**
17. Favoriete signaalbron **DVB-C**, druk **OK**
18. Automatische zoekfunctie starten, druk **OK**,

Het televisiescherm gaat nu automatisch zoeken, alle zenders van het digitale pakket zijn weer te vinden. (Dit proces kan tot 10 minuten in beslag nemen!) Sluit af door een aantal malen (wordt aangegeven in het scherm) op **OK** te drukken totdat je weer terug bent op TV beeld. Mocht je de vraag **Nieuwe apparatuur aansluiten?** tegenkomen dan kies je voor **NEE**.

Als je **END** in het beeld ziet druk dan op **END**. Hierna zijn alle televisiezenders beschikbaar.



Loewe met een blauwe display:

Onderstaande instructie geldt voor de toestellen met BLAUWE display. De meeste regels zoals hieronder aangegeven staan al op de juiste waarde, je hoeft dit alleen te controleren en te bevestigen met **OK**

1. Televisiescherm aanzetten
2. Druk op **Info** (of op **Media**, afhankelijk van de afstandsbediening), er verschijnt een blauw/wit display. Kies **Trefwoorden register**, kies vervolgens **Eerste ingebruikname herhalen**
3. Taal **NL** druk **OK**
4. Locatie **NL Nederland** druk **OK**
5. Antennekabels aansluiten: er moet een vinkje* staan achter **Antenne/kabel (analoog)** en DVB-C druk op **OK**, (*Met de gele toets zet u het vinkje aan of uit.)
6. **Logical channelnumber overnemen?** Ja, druk **OK**
7. Netwerkselectie: indien mogelijk kies je **Ander netwerk**, druk **OK**
8. Gecodeerde zenders op **Ja**
9. Startfrequentie **544.00** en netwerk ID op **08888** druk **OK**
10. Favoriete Signaalbron druk **OK**,

De televisie laat nu zien wat hij gaat doen, nog een keer druk **OK** en hij gaat starten. De tv gaat nu eerst alle zenders wissen en daarna alles weer zoeken, als dit klaar is (kan tot 20 minuten duren) nog 2 keer op **OK** drukken en dan zijn de radiozenders ook weer bijgewerkt. Sluit af door een aantal malen (wordt aangegeven in het scherm) op **OK** te drukken totdat u weer terug bent op televisie beeld. Mocht je de vraag **Nieuwe apparatuur aansluiten?** tegenkomen dan kies je voor **NEE**.

Zodra je het woord **END** rechtsonder in het beeld ziet, druk je op **END**. Hierna zie je alle televisiezenders.