

■ Verwijderen van het modem

Het modem bestaat uitsluitend uit het bovenste witte deel.

De grijze onderkant mag nooit verwijderd worden. Als je dit toch doet, breekt de glasvezel en werkt het SKP-aansluitpunt niet meer.

Zorg ervoor dat de grijze onderkant (het element) op zijn plek blijft. Duw de grijze onderkant tegen de muur aan en klik vervolgens **alleen het bovenste witte deel** omhoog, zoals weergegeven in de afbeelding.

