



## Zenders zoeken op Humax 5200c

Als uw Humax 5200C is aangesloten op de kabel en op de TV, dan kunt u de zenders handmatig zoeken met de instellingen die gelden voor het SKP.

Om naar het zenderzoek menu te gaan moet u deze stappen volgen.

1. Druk op de MENU-Knop
2. Selecteer het Instellingen menu
3. Selecteer het Installatie menu
4. Voer het algemene wachtwoord in **0000** (vier x een nul)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer Zenderzoeken.</li> <li>2. Selecteer de <b>Frequentie</b> met de <b>CIJFERTOETSEN</b> (0-9)</li> <li>3. Selecteer het <b>netwerk-ID</b> met de ↑↓ en voer de waarde in met de <b>CIJFERTOETSEN</b> (0-9)</li> <li>4. Selecteer <b>Symbol Rate</b> met de ↑↓ en druk op de <b>OK</b>-knop. Als de vereiste waarde niet beschikbaar is, selecteert u Eigen en voert u de waarde direct in. (0-9)</li> </ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Selecteer <b>Zoeken</b> en druk dan op de <b>OK</b>-Knop. De gevonden zenders worden nu weergegeven.</li> <li>6. Als de <b>zoekactie</b> is voltooid, selecteert u <b>Opsln</b> en drukt u op de <b>OK</b>-Knop om de gevonden zenders op te slaan</li> </ol>
---	---

De instellingen voor het SKP zijn als volgt:

- Frequentie: 554,00 Mhz (= 554000 kHz)
- Netwerk ID: 8888
- Symboolsnelheid: 6900
- Modulatie: 64 QAM

Wanneer u deze stappen gedaan heeft is de zender wijziging voltooid en heeft u de nieuwe indeling.