



Zenders zoeken op Humax 5400c

Als uw Humax 5400C is aangesloten op de kabel en op de TV, dan kunt u de zenders handmatig zoeken met de instellingen die gelden voor het SKP.

Om naar het zenderzoek menu te gaan moet u deze stappen volgen.

1. Druk op de MENU-Knop
2. Selecteer het Instellingen menu
3. Selecteer het Installatie menu
4. Voer het algemene wachtwoord in **0000** (vier x een nul)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer Zenderzoeken. 2. Selecteer de Frequentie met de CIJFERTOETSEN (0-9) 3. Selecteer het netwerk-ID met de ↑↓ en voer de waarde in met de CIJFERTOETSEN (0-9) 4. Selecteer Symbol Rate met de ↑↓ en druk op de OK-knop. Als de vereiste waarde niet beschikbaar is, selecteert u Eigen en voert u de waarde direct in. (0-9)
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Selecteer Zoeken en druk dan op de OK-Knop. De gevonden zenders worden nu weergegeven. 6. Als de zoekactie is voltooid, selecteert u Opsln en drukt u op de OK-Knop om de gevonden zenders op te slaan
---	---

De instellingen voor het SKP zijn als volgt:

- Frequentie: 554,00 Mhz (= 554000 kHz)
- Netwerk ID: 8888
- Symboolsnelheid: 6900
- Modulatie: 64 QAM

Wanneer u deze stappen gedaan heeft is de zender wijziging voltooid en heeft u de nieuwe indeling.