

Installatiehandleiding Digitale televisie met CI+ CAM module

U heeft een CI+ CAM module nodig als u naar de extra pakketten van SKP op uw televisie wilt kijken. De smartcard en CAM module zijn te koop bij onze servicepunten.

Stap 1: Stel de televisiezenders in

1. Sluit uw televisie aan op de coaxkabel in uw woning
2. Zet uw televisie aan
3. Ga naar het installatiemenu op uw televisie en volg de installatieprocedure op uw scherm

De installatieprocedure hangt af van uw merk en type televisie. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw televisie. Meestal moet u de onderstaande acties uitvoeren:

1. Kies de taal
2. Kies het land
3. Kies het signaaltype of de antennebron. Kies in dit geval voor kabel of DVB-C
4. Kies de kanaalbron. Veel televisies vragen u nu een keuze te maken tussen
 - a. Digitaal
 - b. Analoog
 - c. Digitaal en Analoog

Kies hierbij voor Digitaal voor de beste kwaliteit


5. Stel daarna de juiste waarden van het netwerk in
 - a. Netwerk-ID: 8888
 - b. Frequentie: 554 MHz (554000 KHz)
 - c. Modulatie: 64 QAM
 - d. Symboolsnelheid: 6900
6. De televisie gaat hierna de zenderlijst samenstellen. Dit duurt enige tijd.
7. Nadat de zenders gevonden zijn worden deze automatisch opgeslagen of dient u dat te bevestigen.

Stap 2: Installeer de CI+ CAM module

1. Zet de televisie aan
2. Steek de smartcard met de chip naar voren in de insteekmodule (A)



3. Steek in insteekmodule met smartcard in de moduleaansluiting van uw televisie (B)



4. Wacht tot de televisie de insteekmodule geïnstalleerd heeft. Uw televisie zal op de uw televisiescherm aangeven als de insteekmodule is herkend en geïnstalleerd is. Dit hangt overigens af van uw merk televisie. Raadpleeg de handleiding van uw televisie m.b.t. de specifieke meldingen.

U kunt nu naar de extra pakketten van SKP op uw televisie kijken