

Installatiehandleiding Digitale televisie

In deze handleiding treft u de instructie voor het instellen van de zenders van SKP.

Stap 1: Stel de televisiezenders in

1. Sluit uw televisie aan op de coaxkabel in uw woning
2. Zet uw televisie aan
3. Ga naar het installatiemenu op uw televisie en volg de installatieprocedure op uw scherm

De installatieprocedure hangt af van uw merk en type televisie. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw televisie. Meestal moet u de onderstaande acties uitvoeren:

1. Kies de taal
2. Kies het land (*Nederland*)
3. Kies het signaaltype of de antennebron. Kies in dit geval voor kabel of DVB-C
4. Kies de kanaalbron. Veel televisies vragen u nu een keuze te maken tussen
 - a. Digitaal
 - b. Analoog
 - c. Digitaal en Analoog

Kies hierbij voor Digitaal voor de beste kwaliteit

5. Stel daarna de juiste waarden van het netwerk in
 - a. Netwerk-ID: 8888
 - b. Frequentie: 554 MHz (554000 KHz)
 - c. Modulatie: 64 QAM
 - d. Symboolsnelheid: 6900
6. De televisie gaat hierna de zenderlijst samenstellen. Dit duurt enige tijd.
7. Nadat de zenders gevonden zijn worden deze automatisch opgeslagen of dient u dat te bevestigen.

U kunt nu naar televisie van SKP kijken. Voor het actuele zenderoverzicht met kanaalnummers; kijk op onze website www.skpnet.nl