

## Installatiehandleiding coax-modem

Hartelijk dank dat u voor SKP heeft gekozen. Voordat u gebruik kunt maken van internet, televisie en eventueel telefonie moeten een aantal zaken geïnstalleerd worden. Naast deze handleiding heeft u van ons het coaxmodem, een zwarte coaxkabel en eventueel een filter ontvangen. In een aantal stappen leggen wij u uit hoe u de internetverbinding in uw woning eenvoudig zelf realiseert.

Allereerst zijn er drie verschillende aansluitpunten van SKP mogelijk. Deze situaties worden onderstaand aangegeven. Kies de situatie die voor u van toepassing is.

### Situatie 1: aansluiting met 1 uitgang



Hiernaast ziet u de SKP-hoofdaansluiting. Deze kan zich in de meterkast of in de woonkamer bevinden. Als u dit kastje ziet, plaatst u het ontvangen filter op het kastje zoals hiernaast aangegeven.

1. Op het meegeleverde filter zit een wit plastic dopje. Haal dit eraf.
2. Steek de kern van de meegeleverde zwarte coaxkabel voorzichtig in de linker uitgang van het filter en draai de kabel handvast aan.
3. De coaxkabel die naar uw televisie gaat sluit u aan op de middelste uitgang van het filter.

### Situatie 2: aansluiting met 2 uitgangen (oud)



Hiernaast ziet u een tweede versie van een mogelijke SKP-hoofdaansluiting.

Dit is een verouderde aansluiting. Heeft u er zo eentje, dan willen wij deze graag (kosteloos) bij u komen vervangen om storingen te voorkomen.

Neem hiervoor contact op met onze technische helpdesk op 0800-2352249 (optie 2) om een afspraak te maken.

### Situatie 3: aansluiting met 2 uitgangen (nieuw)

	<p><b>Aansluiting met twee uitgangen</b></p> <p>Hiernaast ziet u een derde versie van een SKP-hoofdaansluiting. Deze kan zich in de meterkast of in de woonkamer bevinden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steek het meegeleverde filter in de twee gaten van de wandcontactdoos.</li> <li>2. Steek de kern van de meegeleverde zwarte coaxkabel voorzichtig in de linker uitgang van het filter en draai de kabel handvast aan (data in/out).</li> <li>3. De coaxkabel die naar uw televisie gaat, sluit u aan op de middelste uitgang.</li> <li>4. De coaxkabel die eventueel naar de radio gaat, sluit u aan op de rechter uitgang.</li> </ol>
---	---

### Aansluiting coax-modem

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het andere uiteinde van de zwarte kabel die u aangesloten heeft op de hoofdaansluiting, schroeft u voorzichtig op de aansluiting aan de achterzijde van het modem (zie pijl). Draai de kabel handvast aan.</li> <li>2. Sluit de stroomadapter aan op het modem.</li> <li>3. Het modem moet staand geplaatst worden (zoals op foto).</li> <li>4. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.</li> <li>5. Zet het modem aan met de schakelaar onderaan de achterzijde.</li> </ol>
---	---

Wanneer u het modem aansluit op het stroomnet, zal hij het SKP-netwerk gaan zoeken. Dit kan maximaal een uur duren. Als alle lampjes (power, DS, US en online) branden, heeft u verbinding.

Indien het modem zich na deze periode nog niet registreert, controleer dan eerst de bekabeling en draai de connectoren vast. Zet daarna het modem uit en weer aan. Mocht u hierna nog steeds problemen hebben, neem dan contact op met onze technische helpdesk op 0800-2352249 (optie 2).

Voor meer informatie over het maken van een WiFi-verbinding met het modem en het aansluiten van uw telefoon en televisie verwijzen wij u naar onze website [www.skpnet.nl](http://www.skpnet.nl) > Klantenservice > Handleidingen.