

Uitzetten ondertiteling Humax

De ondertiteling voor de Humax kan op de volgende manier uitgezet worden. Mocht een Humax vragen om een pincode, dan is deze in basis 0000.

Irhd 5200 en 5400

- Druk op subknop
- Selecteer 'uit' in het menu dat naar voren komt
- Druk op OK met de afstandsbediening

Irhd 5000 5100 en de fox-serie

- Druk op de ondertitelknop (een klein vierkantje met een liggend streepje onderin)
- Selecteer 'uit' in het menu dat naar voren komt
- Druk op OK met de afstandsbediening

Irhd 5300

- Druk op de menutoets
- Selecteer instellingen
- Selecteer voorkeuren
- Selecteer taal
- Selecteer ondertitelingstaal, deze staat op NL. Dit moet veranderd worden in 'uit'.