


Gebruik van de TV2GO box

TV2GO is tv kijken via het internet met veel functionaliteiten. De gebruikersmogelijkheden van de TV2GO box:




■ Inschakelen van de TV2GO box.



- Druk op de rode powerknop op de afstandsbediening om de TV2GO box aan of uit te zetten. Het rode ledje op de box kleurt groen op bij het inschakelen.


■ Volume van de box.

Je kunt het volume van TV2GO hoger of lager zetten met behulp van de **VOL** - of + knop. Staat het geluid erg zacht, zet dan éénmalig het volume van de televisie harder met de afstandsbediening van de televisie.




■ Afstandsbediening TV2GO

De afstandsbediening is in samenwerking met de box zo ontworpen dat de televisie automatisch aan of uit gaat met de box. Hierdoor is de originele afstandsbediening van de televisie overbodig geworden.





Hoofdmenu

Als de box opgestart is zie je als eerste het hoofdmenu.




Dit menu is altijd oproepbaar via de **HOME** knop of de **MENU** knop.



Home – Live TV


Het menu verdwijnt vanzelf binnen enkele minuten of bevestig **LIVE TV** met de **OK** knop. Je kunt nu televisie kijken.



Om van zender te wisselen kun je met behulp van het numerieke toetsenbord het gewenste zendernummer intoetsen op de afstandsbediening. De box schakelt dan over naar de zender.

Het TV2GO zenderoverzicht wordt meegeleverd met de box en is tevens op de website te bekijken op skpnet.nl/klantenservice/

Door gebruik te maken van de **CH** (CHANNEL) omlaag of omhoog knop, schakel je een zender lager of hoger.



Je kunt ook de navigatie knoppen boven en onder de **OK** knop gebruiken.




NAVIGATIE KNOPPEN

■ Navigatiemenu op televisie zender


Druk op de **OK** knop als je live naar een televisiezender kijkt. Onderin het beeld verschijnt het navigatiemenu. Wil je dit menu afsluiten, druk dan op de **Terug** knop.

Gebruik de navigatieknoppen rondom de **OK** knop om de gewenste functie te selecteren.



TERUG

■ Navigatiemenu – Herstart




Met de Herstart functie bekijk je de uitzending vanaf het begin. Druk op **OK** om te bevestigen.

Je kunt ook de **Herstart** knop op de afstandsbediening gebruiken.



■ Navigatiemenu – Audio en ondertiteling

Je kunt hier een keuze maken uit de gewenste gesproken audio of ondertiteling. Als de omroep meerdere talen of ondertiteling meestuurt met de uitzending, dan kun je deze hier bevestigen door middel van de **OK** knop.




■ Navigatiemenu – Info

Onder **Programma-info** krijg je informatie te zien over de huidige uitzending, bij **Credits** wordt informatie weergegeven over de regisseur en/of acteurs.

Je kunt ook de **Info** knop op de afstandsbediening gebruiken.




Info



Vanuit het info scherm zijn er meerdere mogelijkheden.


- *Live kijken* - Bekijk de huidige uitzending live.
- *Herstart* - Kijk van het begin.
- *Opnemen* - Volledige serie opnemen of alleen de huidige aflevering.
- *Alle afleveringen* – Bekijk alle afleveringen tot 7 dagen terug en zie welke afleveringen er de komende 14 dagen bijkomen.

■ Navigatiemenu – Opnemen



Door **Opnemen** te bevestigen neem je de huidige aflevering op. Deze wordt bewaard bij jouw opnames in de cloud, totdat je deze verwijderd.

📺 Navigatiemenu – Live



De live knop is actief zodra je een uitzending gepauzeerd hebt of terugkijkt. Ga je **Terug naar live** dan stopt de terugkijk functie en ga je naar de actuele uitzending van de zender.


📺 Home – Gids

De gids geeft een actueel overzicht van alle uitzendingen.

Je kunt ook de **GUIDE** knop op de afstandsbediening gebruiken.

GUIDE GUIDE

De rode lijn geeft de actuele tijd weer en welk programma er op dit moment uitgezonden wordt.



Alle programma's links van de rode lijn (verleden) kunnen tot 7 dagen in het verleden teruggekeken worden. Alle programma's rechts van de rode lijn (toekomst) kunnen opgenomen worden

Je kunt met de navigatietoetsen rondom de **OK** knop naar het gewenste programma gaan en op **OK** drukken om de gewenste actie uit te voeren.


Wil je een andere dag bekijken dan kan dit op verschillende manieren. Via de speelknoppen op de afstandsbediening kun je een dag of een week terug.




SPOELKNOPPEN



Gebruik je de Terug knop dan kun je met behulp van de navigatie knoppen, zelf de gewenste dag selecteren uit het overzicht.



Home – Zenders




Je bent bij het zenderoverzicht uitgekomen. Druk je op de navigatie knop: **pijlje rechts** dan kan je ook op categorie de zenders bekijken. Het zenderoverzicht is altijd op deze manier oproepbaar, je kunt ze via de navigatieknoppen rondom de **OK** knop bedienen. Bevestig met **OK** om de zender weer te geven.



NAVIGATIE KNOPPEN


Home – Hoogtepunten




De meest actuele uitzendingen van de dag van alle zenders zijn samengebracht in één overzicht. De rode balk onder de uitzending geeft aan hoelang het programma bezig is. Zo kun je zien wat er op het programma staat en eventueel opnames alvast inplannen.

Home – Opnames

Dit zijn jouw opnames. Je kunt tot 250 opnames bewaren in de cloud. Dat wil zeggen dat ze online opgeslagen zijn en je deze altijd kunt bekijken via de box en de TV2GO app. Ze blijven een onbepaalde tijd bewaard. Je kunt hier opnames ook verwijderen. Het eerste scherm geeft alle opnames weer. Ga je naar Films of series dan zie je de opnames gecategoriseerd. Bij geplande opnames zijn alle opnames te zien die ingepland staan.



Home – Zoeken



In de zoekbalk kun je via het virtuele toetsenbord de gewenste zoekopdracht invoeren. Je kunt via de microfoon ook een spraakopdracht geven aan de afstandsbediening. Er wordt gezocht tussen de opnames en komende uitzendingen in de gids.

■ Apps en Games

Via de **Apps** knop op de afstandsbediening open je de **Apps en Games**. In Q1 2023 wordt **Apps en Games** ook aan het hoofdmenu toegevoegd. Om gebruik te maken van alle apps in de Google Play store is een Google account vereist. Heb je nog geen Google email adres / account, maak er dan één aan via de volgende website accounts.google.com/SignUp

Via de Google Play store kun je ook andere apps installeren zoals Disney+, Prime Video, Spotify, TuneIn, Film1, HBO Max, Pathé Thuis, Viaplay, Videoland e.a.

Netflix laat de app helaas niet toe op de box.

Ook Android games zijn te installeren en te bespelen via de afstandsbediening. Je kunt bijvoorbeeld een Playstation controller of andere bluetooth controller koppelen, dat kan via **Instellingen/Systeem instellingen/Afstandsbedieningen en accessoires/Accessoire toevoegen**

■ Radio

Ook voor het beluisteren van radio is een Google account benodigd. Na het aanmaken van een Google account kun je met het emailadres en bijbehorende wachtwoord inloggen. Zie je het inlog scherm niet meer dan kun je via de box ook naar **Instellingen/Systeem instellingen/Accounts en inloggen**

Bij het inloggen van het Google account worden er standaard 10 apps voorgeïnstalleerd. Eén van deze apps is **TuneIn**. Deze kan gebruikt worden om radio te beluisteren op de box. Open de app om je favoriete radiostation te beluisteren.

Zie je deze nog niet op de box staan? Zoek dan bij **Apps** naar **TuneIn** en ga naar installeren, de app verschijnt binnen enkele minuten in het overzicht.

■ Google assistent

Met de Google assistent knop kun je met behulp van de afstandsbediening de box opdrachten geven met je stem.



SPRAAKBESTURING

Hier een aantal voorbeelden van opdrachten die je kunt geven.

Films en tv-programma's:

- Speel *[programma of filmtitel]* af op *[streamingservice]*.
- Speel *The Boys* af op *Prime video*.

Zoeken:

- Zoek naar *films*.

- Zoek naar *comedy*.
- Zoek naar *tv programma's*.

Videoclips:

- Speel *grappige kattenfilmpjes* af.

Apps:

- Open *Spotify*.
- Open *YouTube*.
- Open *Prime video*.
- Open *Play store*.
- Open *[app]*.

Informatie:

- Hoe warm is het buiten?
- Hoelang is het rijden naar *[adres]*?
- Hoe laat is het?
- Vertel me iets interessants.
- Laat me de tv-gids zien.

Afspelen:

- Pauzeer.
- Hervat.
- Afspelen.

Kanalen:

- Ga naar *Nick Jr*.
- Schakel over naar *CNN*.
- Kanaal *[nummer]*.

Volume:

- Volume omhoog.
- Volume omlaag.
- Zet het volume op 50%.
- Volume maximaal.
- Volume uit.

Stroom:

- Zet stroom uit.
- Zet stroom aan.

■ Tips:**PREV**

Met de PREV knop schakel je tussen de huidige zender en de laatst gekeken zender.

**TXT**

Teletekst kan opgeroepen worden, mits de omroep dit meezendt.

**EXIT**

Vanuit een geopende app kun je met de EXIT knop de app afsluiten. Dit kan ook met de TERUG knop.

**Herstart, Afspelen/Pauzeren, Stoppen, Opnemen**

Gebruik één van bovenstaande knoppen om direct een actie uit te voeren.

Hulp nodig?

Kijk voor ondersteuning of meer informatie over de dienst op de support pagina skpnet.nl/support/tv2go/

Kom je er toch niet helemaal uit, neem dan contact op met onze technische helpdesk op 0800-2352249, optie 2. Of mail naar support@skpnet.nl